



Merhaba!

MODEL: LPB-EP50 KABLOSUZ POWER BANK KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

KABLOSUZ POWER BANK




Ürün Özellikleri

- Yüksek Yoğunluklu 5000mAh Lityum-Polimer batarya
- Yangına dayanıklı ABS ve PC malzemelerden yapılmış sağlam dış kabuk
- Ultra hafif, çok kompakt ve ince tasarım, 16mm kalınlık
- Maksimum 20W güç çıkışına sahip yerleşik USB Type-C giriş/çıkış portu
- Güç bankasının ön yüzeyine yerleştirilmiş gelişmiş bobinler aracılığıyla 15W'a kadar süper hızlı kablosuz şarj
- Telefonu tutmak ve bobinler üzerinde sabitlemek için süper mıknatıslar, optimal kablosuz şarj performansı için
- Güç bankasının şarj durumunu göstermek için çok renkli bildirim LED'i
- Yaygın mekanik ve elektriksel faktörlere karşı çok katmanlı koruma sağlayan gelişmiş devre.

Model Numarası	EP50
Göstergeler	Tek, çok renkli LED
Batarya Açıklaması	Lityum Polimer 5000 mAh
Wireless Şarj	5W / 7.5W / 10W / 15W
USB Type-C Giriş	5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (20W)
USB Type-C Çıkış	5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (20W)
Toplam Şarj Çıkışı	≤ 20 Watt

Ürün tanıtımı



Kablosuz Şarj

USB-C Çıkış / Çıkışı



Kullanım Talimatları

Şarj Göstergesi:

- **Yeşil Işık:** Güç bankası şarj oluyor.
- **Turuncu Işık:** Güç bankası diğer cihazları şarj ediyor.
- **Işık Kapalı:** Güç bankası kapalı.

Güç Bankasını Şarj Etme:

- Güç bankasını ilk kullanışınızda %100'e kadar şarj edin.
- Güç bankasının bataryasını şarj etmek için USB Type-C giriş portunu herhangi bir şarj cihazına bağlayın. Bu port, birçok hızlı şarj protokolüyle uyumludur ve maksimum giriş gücü 20W'tır.

Kullanım Talimatları

Telefonları ve Diğer Cihazları Şarj Etme:

- Kablosuz Şarj işlemini başlatmak için telefonunuzu güç bankasının ön yüzüne yerleştirin. Gömülü mıknatıslar, telefonu sabitleyerek optimal şarj deneyimi sağlar.
- Yerleşik USB Type-C portunu kullanarak herhangi bir telefonu veya cihazı şarj edin. Uyumlu bir kabloyu bağlayın ve ardından kabloyu cihazınıza bağlayın. Bu port, 20W'a kadar şarj gücü sağlayabilir.

Dikkat

1. Şarj etmeden önce cihazınızın desteklediği giriş voltajı ve akımı dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir uyumsuzluk veya hatalı kullanım, batarya ömrünü kısaltabilir veya hem güç bankasına hem de bağlı cihaza zarar verebilir.
2. Güç bankasını şarj etmek için bir USB AC adaptörü veya 5V DC sağlayan bir bilgisayarın USB portunu kullanın.
3. Cihazınızı güç bankasına bağlamadan önce bu güç bankasının çıkış voltajı ve akımı ile uyumlu olduğundan emin olun.
4. Güç bankasının sıcaklığında, renginde veya şeklinde bir sorun olduğunda hemen kullanmayı bırakın ve yerel distribütörlerle iletişime geçin.
5. Güç bankasını en az üç ayda bir tamamen şarj ettiğinizden emin olun.

Attention

6. Güç bankasını kullanırken biraz ısınabilir ancak çok sıcak olmamalıdır.
7. Cihazınızı bu güç bankası ile şarj ederken cihazınızın şarj halinde olduğundan emin olun.
8. Güç bankasını başka bir cihaza bağlamadan önce açık olduğundan emin olun. Benzer şekilde, cihazınızın şarjı bittiğinde güç kaybını önlemek için güç bankasını kapatın.
9. Güç bankasını şarj ederken, önce güç bankasını çıkarın, ardından enerji tasarrufu sağlamak için adaptörü AC prizden çıkarın.
10. Herhangi bir uygunsuz kullanım, zarar verebilir veya güç bankanızın ömrünü kısaltabilir. Üretici, ürünün hatalı veya kötüye kullanımından sorumlu değildir.

Sık Sorular

Sorular	Nedenler
Powerbank yeniden şarj edilemez.	<ol style="list-style-type: none">1. Arızalı, hasar görmüş veya kırık bir şarj kablosu kullanma.2. Şarj kablosu doğru şekilde bağlanmamış veya biraz gevşek.3. AC adaptörü arızalı, çalışmıyor veya AC prizinde elektrik yok.
Bağlı cihazlar bu powerbank ile şarj edilemez.	<ol style="list-style-type: none">1. Kusurlu, hasar görmüş veya kırık bir kablo kullanmak2. Kablo / bağlayıcı doğru şekilde takılmamış veya biraz gevşek3. Düşük voltaj, lütfen powerbank'leri yeniden şarj edin4. Powerbank ile ilgili bir sorun, lütfen yerel distribütörlerle iletişime geçin

Uyarı

1. Bu ürünü su ve ateşten uzak tutun ve -10°C ila +45°C aralığında sıcaklıklarda kullanın.
2. Bu ürün elektrikli bileşenler içerir, lütfen bu ürünü oyuncak olarak kullanmayın.
3. Bu ürünün yapısını sökmeyin, parçalamayın veya değiştirmeyin.
4. Ürünün yüzeyini keskin bir cisimle çizmeyin, sallamayın veya kasıtlı olarak fırlatmayın.
5. Bu ürünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın, kimyasal temizlik maddelerinden uzak tutun.



İmalatçı Firma
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 609A, 6/F. FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7567