

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

MODEL: LPP-WP16

MagPro Kablosuz Powerbank

Telefonlar ve Akıllı Saatler İçin Uyumlu Tasarım

KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü müzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünü müzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

Ultra Hızlı Mini POWERBANK



Özellikler

- 30W 3-in-1 Taşınabilir Power Bank: Kolay taşınabilirlik için kompakt, cep boyutunda tasarım.
- Dahili Type-C Kablosu: Çift yönlü şarjı destekler (giriş ve çıkış).
- 3W Kablosuz Şarj: Apple Watch ile uyumlu, kesintisiz kablosuz şarj imkanı.

Teknik Özellikler

Model	LPP-WP16
Batarya	10000mAh 3.85V/38.5Wh
Ağırlık	~203g
Boyutlar	100.3x55.3x29mm
Malzeme	PC+ABS
Batarya Tipi	Li-ion Polimer Batarya
Wireless Şarj Çıkışı	3W - Apple Watch Destekli
Type-C Çıkışı (Port)	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Type-C Çıkışı (Port)	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Type-C Kablo Girişi	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Type-C Cable Çıkışı	5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A (30W Max)
Total Çıkışı	5V-3A

Şarj Talimatları

Powerbank Şarj Edilirken Ekran Durumu:

Ekran, mevcut güç seviyesini gösterir ve sayı yanıp söner. Tam şarj olduğunda, "100" sayısı sabit şekilde görüntülenir.

Powerbank Kullanılırken Ekran Durumu:

Ekran, mevcut güç seviyesini gösterir. Pil tamamen boşaldığında herhangi bir çıkış olmaz ve dijital ekran kapanır.



Bu ürün yalnızca tropikal olmayan bölgelerde güvenli kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürünü aşırı sıcaklıklarda kullanmayın, çünkü performansını ve ömrünü etkileyebilir.

Ürünü sökmek, darbe uygulamak, sıkıştırmak veya ateşe atmak kesinlikle yasaktır.

Eğer ürün belirgin şekilde şişerse, derhal kullanmayı bırakın. Yüksek sıcaklık ortamlarına koymayın.



Güvenlik ve Kullanım Kılavuzu

Depolama ve Çalışma Koşulları::

- Bu ürünü yüksek sıcaklık veya nemli ortamlarda kullanmayın veya saklamayın, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ile 45°C arasındadır. (Ürünü 45°C'nin üzerinde veya 0°C'nin altında ortamda çalıştırmamanız önerilir.)
- Depolama sıcaklığı aralığı: -5°C ile 35°C arasındadır. Ürünü 35°C'nin üzerindeki ortamlarda uzun süre bırakmamaya özen gösterin.

Yasaklanan Eylemler:

- Bu ürünü ateşe veya suya koymayın.
- Elektriksel kısa devre veya arızaları önlemek için ürünü nemli bir bezle silmeyin.
- Ürünün düzgün ısınabilmesi için kağıt veya başka nesnelere ürünü kapatmayın veya engellemeyin.
- Ürünü sert bir şekilde düşürmeyin, titreştirmeyin, vurmayın veya sıkıştırmayın.
- Kısa devre yaparak yangına neden olmamak için katot ve anodu birbirine temas ettirmeyin.
- Ürünü sökmeyin, çünkü kullanıcı tarafından servis edilebilecek parçalar içermez.



Güvenlik ve Kullanım Kılavuzu

Kullanım Önlemleri:

- Ürünü kullanım sırasında her zaman gözetim altında tutun.
- Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
- Şarj cihazının çıkış voltajının ürüne uygun olduğundan emin olun, aksi takdirde hasar veya tehlike oluşabilir.
- Güvenilir üreticilerin, ulusal 3C sertifikasına sahip şarj cihazlarını kullanın.
- Powerbank tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazını hemen prizden çekin.

Anormal Durumlarla İlgili Talimatlar:

- Anormal bir koku, ısı, renk değişikliği, deformasyon veya sızıntı fark ederseniz, ürünü derhal kullanmayı bırakın.
- Cilt, pil sıvısıyla temasa geçerse, bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.

Genel Rehberler:

- Ürünü suya batırıldıysa kullanmayın.
- Ürünün gösterge ışığı bölgesiyle uzun süre temas etmeyin (maksimum temas süresi: 1 dakika).
- Ürün kullanılmaz hale geldiğinde düzgün bir şekilde bertaraf edin.
- Kullanım sırasında ürünü düz bir yüzeye yerleştirin. Eğer insan vücudu ile temas etmesi gerekiyorsa, bunu 10 saniyeden daha kısa tutun.

? Sıkça Sorulan Sorular

Arıza	Sebepler	Çözümler
Ürünün uzun süre şarj edilmesinden sonra göstergeler şarj durumunu tam olarak görüntüleyemiyor	1. Yeterli şarj yok zaman 2. Adaptör veya ürün sorunu	1. Ürünün şarj edilmesi 12 saat boyunca 2. Danışmanlık distribütör veya satış sonrası hizmetler
Ürünün kalan gücü tespit edilemiyor	1. Kalan güç yok 2. Güç düğmesi veya göstergelerde sorun 3. Ürünün arızalanması	1. Şarj etme 2. Distribütör veya satış sonrası hizmetlerle iletişime geçme
Ürün, diğer cihazları şarj edemiyor veya güç sağlayamıyor	1. Ürünün düşük şarj seviyesinin olması 2. USB kablosu veya adaptöründen güç gelmemesi 3. Adaptörün yanlış seçilmesi 4. Ürünün güç yönetim sistemi, şarjı veya güç sağlamayı engelliyor	1. Ürünü tekrar şarj etmek 2. USB kablosu veya adaptörünü değiştirmek 3. Uygun adaptörler aramak 4. Ürünle uyumsuz cihazlar
Ürün diğer cihazları şarj edebilir veya güç verebilir, ancak onları tam olarak şarj edemez.	Güç yok.	Ürünü şarj etmek.
Diğer cihazları kalan güçle şarj ederken, ürün birdenbire çalışmayı durdurur ve güç göstermez.	Dış kısa devre veya aşırı yük, ürünün kendisi tarafından otomatik korumaya neden olacaktır.	Ürünü yeniden şarj ederek yeniden etkinleştirin.





GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa
ait GARANTİ BELGESİ Yönetmeliđi esasları dikkate
alınarak hazırlanmıştır

GARANTİ KOŞULLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme
- b- Satış bedelinden indirim isteme
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı,

üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONU:

LTC ELEKTRONİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ

SÜLEYMANIYE MAH. PROF. CEMİL BİRSEL CAD. NO:26

NEZİHBEY İŞ HANI DÜKKAN 1408 MERCAN-FATİH/İSTANBUL

YETKİLİ SERVİS TELEFONU: 0850 340 88 88 / 3

GARANTİ BELGESİ**İTHALATCI FİRMA**

Ünvanı : LINK TRADING ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Süleymaniye Mah. Ord. Prof. Dr. Cemil Bırsel Cad.nezihbey İşhane No: 26 İç Kapi
No: 206 Fatih/ İstanbul

Telefon : 0850 340 88 88

Faks:

E-posta : eticaret@linktech.com.tr

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :

**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Garanti Süresi : 2 Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş günü

Bandrol ve Seri No :